

## スキャナ DocuScan4250 の使い方

### ○電源を入れる

電源が入っていて、「節電中」のランプがついているときは、「節電中／解除」を押す。

### ○コピーの場合

プリンタの電源も入れる。

- 1 画面の「コピー」または画面右の「コピー」を押す。
- 2 用紙はA4、B4は、自動的にサイズを認識します。  
B5サイズのコピーをしたいときは、「用紙選択」→「他のトレイ」→「手差し(B5)」とし、「閉じる」を押す。
- 3 倍率、画質、両面・片面、コピー濃度などを設定する。  
あわせて、必要に応じて、画質調整、その他 を設定する。
- 4 「スタート」ボタン（キーの並びの右端の緑色のボタン）を押す。  
うまく設定できていれば、プリンター（DocuPrint4050）から出力されます。

### ◎ 最後に、記録簿にコピー枚数を記録する。

### ○メディア保存

USBメモリーにスキャンしたデータが保存されます。

- 1 画面の「メディア保存」を押す。
- 2 USBメモリーをスキャナー本体に差し込む。（位置は、画面の左下）
- 3 基本スキャン、その他 を設定する。
- 4 「スタート」ボタン（キーの並びの右端の緑色のボタン）を押す。  
うまく設定できていれば、USBメモリー中に出力されます。

### ◎ メディア保存の場合は、記録簿に枚数の記入は不要。